

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛЕН МОНТАЖ НА КОМИНИ

Следните инструкции за монтаж на комина трябва да бъдат спазвани от лицата, отговорни за монтажа.

Приложими са за всички налични комински елементи - прави тръби, колена и тройници.

Подходящи за течно гориво, газ и твърди горива.

Система с конични краища

Благодарение на иновативния начин на производство на нашите комини, при вертикален монтаж не са необходими притягащ пръстен на връзката между елементите, нито използване на силикон или силиконово уплътнение във вътрешността на комина. Осигуряваме абсолютна херметичност чрез конични краища, съгласно стандартите EN 1856-1 и EN 1856-2, за употреба при свръхналягане P2 и при влажни условия W.

Укрепване и опори

Коминът трябва да бъде укрепен със съответните опорни елементи. На всеки два метра трябва да се поставя обикновена или усилена опора. В основата на комина, ако той надвишава 9 метра, се поставя триъгълна опорна конзола. Също така, ако инсталацията е по-дълга от 12 метра, триъгълна опорна конзола трябва да се постави и междинно по комина.

Ако се използват колена за заобикаляне на препятствия, трябва да се монтират и съответните опори, за да се осигури достатъчно укрепване на комина.

Когато коминът се издига на повече от 2 m над ръба на покрива, трябва да осигурим стабилността му, като закрепим опората радиално с 3 обтяжни въжета.

При наклонен покрив или съседно препятствие

Изходът на комина трябва да отговаря на действащите нормативни изисквания.

Изходът на комина трябва да бъде 1 метър по-високо от покрива, както и от съседни стени или други препятствия.

По време на монтажа

В основата на вертикалния участък трябва да има тройник 90° или 135° с ревизионен отвор отдолу – за проверка на комина и за лесно отстраняване на кондензата.

Комините трябва да бъдат на минимално разстояние 80 mm от горими материали като дърво, хартия, пластмаса и др. В случай че някой може да влезе в контакт с комина, трябва да има обозначение, че повърхността е гореща, тъй като може да причини изгаряния.

Ако коминът преминава през вътрешността на покрива, на това място трябва да се постави допълнителна изолация с цел безопасност.

Неизолираните комини трябва да бъдат обшити (тухла, гипсокартон, циментова плоскост и др.) и изолирани, за да функционират правилно.

На върха на комина се поставя шапка, която трябва да бъде здраво закрепена със самопробивни винтове.

При преминаването на комина през покрива монтираме елемент за наклонен покрив (покривно преминаване), който адаптира комина към наклона на покрива, за да се избегне навлизането на дъждовна вода във вътрешността на покрива.

Правилен монтаж на комините

Неизолираният комин трябва да се монтира с женската част нагоре – следвайте етикета и посоката на димните газове, показана със стрелката върху етикета.

Изолираният комин трябва да се монтира с мъжката част нагоре – следвайте етикета и посоката на димните газове, показана със стрелката върху етикета.

С монтирането на комините съгласно инструкциите постигаме правилната работа и оптималната ефективност на комина.



SPIRODUCT
ΟΥΤΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

Ε. ΟΥΤΑΣ - Ε. ΟΥΤΑ Ο.Ε.

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ СΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: 4ο ΧΛΜ. ΕΔΕΣΣΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.: 2381024456, 2381021146 FAX: 2381020636

T.K. 58 200 ΕΔΕΣΣΑ - www.spiroduct.gr